

Text



Die Text-Output-Node dient dazu, Text einfach nur anzuzeigen. So könnt zum Beispiel Messwerte von Sensoren angezeigt werden. Der Nutzer hat dabei keine Möglichkeit den angezeigten Text zu bearbeiten.

Node 'text' bearbeiten

Löschen Abbrechen

Eigenschaften

Group: [Home 1] Formular

Size: Auto

Label: Der Name ist:

Value format: {{msg.payload}}

Layout: label value labelvalue labelvalu

label value label value

Style: Apply Style

Font: Trebuchet MS

Text Size: 20

Text Color: Red

Enter Sample Here

Die ersten 3 Einträge entsprechen denen von Slider.

Value format bestimmt, welcher übergebene Wert angezeigt wird z.B.: {{msg.topic}} oder {{msg.payload}}

Das Layout bestimmt, wie das Label und der Wert zueinander angeordnet sind. Z.B.

Der Name ist: **Axel Chobe**

Der Name ist:
Axel Chobe

Durch Anklicken von **Apply Style** öffnen sich weitere Eingabefelder, die den Text im Format verändern.

Der Name ist: Axel Chobe

