

Slider



Die Slider-Node eignet sich hervorragend um Zahlen in einem gewissen Bereich festzulegen. Ein gutes Beispiel ist die Verwendung als Dimmer einer Lampe oder Motorgeschwindigkeit.

Node 'slider' bearbeiten

Löschen Abbrechen

Eigenschaften

Group [Axel's Test] Group 6

Size Auto

Label slider

Tooltip optional tooltip

Range min 0 max 8 step 1

Output continuously while sliding

→ If msg arrives on input, pass through to output: ☒

Legt fest, in welcher **Gruppe** und welchem Tab der Button positioniert wird.


Festlegung der **Größe** des Buttons. Die Größe eines Feldes wird unter Dashboard/ Site festgelegt

Label bedeutet in diesem Fall, die Bezeichnung für die Dropdown-Liste auf dem Dashboard.

Wird der Mauscursor länger über das Icon gestellt erscheint der **Tooltip**.

Mit **Range** wird der Wertebereich festgelegt. Mit Step wird dabei die Schrittweite angegeben.

Mit **Output** wird eingestellt, ob der Wert am Slider mit angezeigt wird.



Beispiel: Anzeige der gewählten Helligkeit zwischen 0 und 8

